

Herstellung Käsemesser

Lieferumfang



Schützen Sie Metall und Finger mit etwas Malerkrepp



Richten Sie sich ein Kanten für die gewünschte Form zu und spannen sie diesen in ein Backenfutter.



Nach dem winkligen Abstechen wird passen gebohrt und ein kleiner Zapfen für die Zwinde angedreht.



Stellen Sie sich ein kleines Hilfsfutter mit dem Zapfenmaß der Bohrung her.



Nun wird der Griff geformt.



Das Ende wird verschliffen.



Nun kann die Oberflächenbehandlung erfolgen



Verkleben Sie die Teile mit einem Epoxidkleber. Achte Sie dabei auf den geraden Sitz der Klinge.

